



DIBBERN

MANUFAKTUR  
MADE IN GERMANY





## DIBBERN FINE BONE CHINA

1814 wurde die erste private Porzellanmanufaktur in Hohenberg / Bayern gegründet. Dieses Werk wurde 1997 von DIBBERN wiedereröffnet. Die jahrhundertealte Tradition der Porzellanherstellung wird auf höchstem Niveau fortgeführt. Die Produktion erfolgt ausschließlich im eigenen Werk in Deutschland.

DIBBERN Fine Bone China ist die technisch und handwerklich anspruchsvollste Stufe der keramischen Fertigung. Das transparente, filigrane Fine Bone China ist mit seinem zarten Schimmer ästhetisch eines der reizvollsten Porzellane und zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit aus. Die Glasuren von DIBBERN Fine Bone China sind bleifrei.

Die besonderen Eigenschaften von DIBBERN Fine Bone China werden auch von der internationalen Spitzengastronomie und Hotellerie weltweit geschätzt.

Die bewusste Zurückhaltung der Designer bei der Formgestaltung bringt die Besonderheit des Materials voll zur Geltung. Für das richtungweisende Design wurden die Produkte mehrfach ausgezeichnet. Traditionelle Handwerkskunst in Verbindung mit reduzierter Ästhetik in der Formgebung ist die Philosophie des Hauses DIBBERN.

03	EINLEITUNG
04	FINE BONE CHINA DEKORE
62	SONDERANFERTIGUNGEN
64	REFERENZEN
	FINE BONE CHINA WEISS:
66	TELLER & PLATTEN
75	TASSEN & BECHER
82	KANNEN & KRÜGE
88	SCHALEN & SCHÜSSELN
96	SPECIALS
104	VASEN
106	KONTAKT & IMPRESSUM



DEKORE





KONISCH-ZYLINDRISCH

**02 102 178 01**  
Espresso Obertasse zyl. 0,10 L

**02 110 178 01**  
Untertasse flach 0,10 L



KONISCH-ZYLINDRISCH

**02 108 178 01**  
Kaffee Obertasse zyl. 0,25 L

**02 111 178 01**  
Untertasse flach 0,25 L



KONISCH-ZYLINDRISCH

**02 144 178 01**  
Becher zyl. 0,45 L



CLASSIC

**01 151 178 01**  
Gießer rund 0,30 L



CLASSIC

**01 207 178 01**  
Dessertschale 17 cm, 0,40 L



CLASSIC

**01 174 178 01**  
Teekanne rund 1,30 L



PURE

**03 024 178 01**  
Teller 24 cm



PURE

**03 028 178 01**  
Teller 28 cm



PURE

**03 055 178 01**  
Teller tief 22,5 cm

AVENUE GOLD

Teller 28 cm, Teller 21 cm, Dessertschale  
Design: Bodo Sperlein, London

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Dekorverteilungen



CLASSIC

**01 102 024 00**  
Espresso Obertasse rund 0,11 L

**01 103 000 00**  
Untertasse weiß 0,11 L



CLASSIC

**01 108 024 00**  
Kaffee Obertasse rund 0,25 L

**01 109 000 00**  
Untertasse weiß 0,25 L



CLASSIC

**01 144 024 00**  
Becher 0,32 L



CLASSIC

**01 160 024 00**  
Zuckerdose rund 0,25 L



CLASSIC

**01 151 024 00**  
Gießer rund 0,30 L



CLASSIC

**01 174 024 00**  
Teekanne rund 1,3 L



PURE

**03 028 024 00**  
Teller 28 cm



PURE

**03 222 024 00**  
Platte oval 39 cm



CLASSIC

**01 210 024 00**  
Schüssel 21 cm

**BLACK FOREST**

Teller 32 cm, Teller 28 cm, Kaffeetasse 0,25 l  
Design: Bodo Sperlein, London



**BLUE BIRDS**

Teller 32 cm, Teller 28 cm, Teller 21 cm, Teller 16 cm  
Design: Maik Hansen, Hamburg



CLASSIC

**01 160 161 00**  
Zuckerdose rund 0,25 L



CLASSIC

**01 151 161 00**  
Gießer rund 0,30 L



CLASSIC

**01 174 161 00**  
Teekanne rund 1,30 L



CLASSIC / PURE

**01 108 161 00**  
Kaffee Obertasse rund 0,25 L

**03 109 161 00**  
Untertasse 0,20 L / 0,25 L



CLASSIC / PURE

**01 120 161 00**  
Tee Obertasse 0,20 L

**03 109 161 00**  
Untertasse 0,20 L / 0,25 L



PURE

**03 055 161 00**  
Teller tief 22,5 cm



PURE

**03 021 161 00**  
Teller flach 21 cm



PURE

**03 028 161 00**  
Teller flach 28 cm



PURE

**03 032 161 00**  
Teller flach 32 cm



## CARRARA

Teller tief 22,5 cm, Platte rechteckig 24 x 32 cm  
 Kaffeetasse rund 0,25 L  
 Design: Bodo Sperlein, London



### KONISCH-ZYLINDRISCH

**02 108 065 00**  
 Kaffee Obertasse 0,25 L

**02 111 065 00**  
 Untertasse flach 0,25 L



### CLASSIC / PURE

**01 108 065 00**  
 Kaffee Obertasse rund 0,25 L

**03 109 065 00**  
 Untertasse 0,25 L



### ACCESSOIRES

**08 314 065 00**  
 Vase zyl. 29 cm



### CLASSIC

**01 151 065 00**  
 Gießer 0,30 L



### CLASSIC

**01 174 065 00**  
 Teekanne 1,30 L



### CLASSIC

**01 210 065 00**  
 Schüssel 21 cm, 1,50 L



### PURE

**03 021 065 00**  
 Teller flach 21 cm



### PURE

**03 028 065 00**  
 Teller flach 28 cm



### PURE

**03 186 065 00**  
 Platte 24 x 32 cm





CLASSIC / PURE

**01 108 132 00**  
Kaffee Obertasse rund 0,25 L

**03 109 132 00**  
Untertasse 0,25 L



BASIC

**04 198 132 00**  
Reisschale 13 cm 0,50 L



PURE

**03 182 132 00**  
Platte 15 x 32 cm



CLASSIC

**01 151 132 00**  
Gießer rund 0,30 L



CLASSIC

**01 160 132 00**  
Zuckerdose rund 0,25 L



CLASSIC

**01 174 132 00**  
Teekanne rund 1,30 L



PURE

**03 021 132 00**  
Teller flach 21 cm



PURE

**03 024 132 00**  
Teller flach 24 cm



ASIA

**04 080 132 00**  
Teller quadratisch 18,5 cm

SIMPLICITY

Teller 28 cm  
Design: Dibbern Design Studio

CHERRY BLOSSOM

Teller 21 cm  
Design: Christiana de Corte, Paris



CROSS-WHITE

Relief Matt Untertasse 0,20 l / 0,25 l / Relief Matt Teller 22 cm  
 Fine Dining Matt Teller 28 cm / Fine Dining Squares Teller 22 cm  
 Design: Dibbern Design Studio



CLASSIC / RELIEF

**01 108 000 00**  
 Kaffee Obertasse 0,25 L

**11 109 200 00**  
 Untertasse 0,20 L / 0,25 L Relief matt



CLASSIC / PURE

**01 108 000 00**  
 Kaffee Obertasse 0,25 L


**03 109 200 00**  
 Untertasse 0,20 L / 0,25 L matt



KONISCH-ZYLINDRISCH


**02 108 000 00**  
 Kaffee Obertasse zyl. 0,25 L

**02 111 200 03**  
 Untertasse zyl. flach 0,25 L Squares



PURE

**03 056 200 03**  
 Teller tief breiter Rand 26 cm Squares



PURE

**03 031 200 03**  
 Gourmet-Teller flach 31 cm Squares



FINE DINING RELIEF

**11 220 200 03**  
 Platte oval 32 cm Relief matt



FINE DINING RELIEF

**11 022 200 00**  
 Teller flach 22 cm Relief matt



FINE DINING

**10 022 200 03**  
 Teller flach 22 cm Squares



FINE DINING

**10 028 200 00**  
 Teller flach 28 cm matt



CLASSIC

**01 102 172 00**  
Espresso Obertasse rund 0,11 L

**01 103 172 00**  
Untertasse 0,11 L



CLASSIC / PURE

**01 108 172 00**  
Kaffee Obertasse rund 0,25 L

**03 109 172 00**  
Untertasse 0,25 L



CLASSIC

**01 144 172 00**  
Becher mit Henkel 0,32 L



PURE

**03 021 172 00**  
Teller flach 21 cm



PURE

**03 024 172 00**  
Teller flach 24 cm



PURE

**03 028 172 00**  
Teller flach 28 cm



PURE

**03 032 172 00**  
Teller flach 32 cm



PURE

**03 055 172 00**  
Teller tief 22,5 cm



MOTION

**09 208 172 00**  
Schale oval 18 cm, 0,60 L

**EUKALYPTUS**

Teller 32 cm  
Design: Dibbern Design Studio



**EXCELSIOR**

Espressotasse 0,10 l Anthrazit mit Untertasse  
Teller 24 cm Anthrazit, Teller 17 cm Bordeaux,  
Design: Dibbern Design Studio



KONISCH-ZYLINDRISCH

**02 102 176 04**  
Espresso Obertasse zyl. 0,10 L Bordeaux  
**02 110 176 04**  
Untertasse flach 0,10 L Bordeaux



KONISCH-ZYLINDRISCH

**02 108 176 02**  
Kaffee Obertasse zyl. 0,25 L Anthrazit  
**02 111 176 02**  
Untertasse flach 0,25 L Anthrazit



KONISCH-ZYLINDRISCH

**02 162 176 02**  
Zuckerdose zyl. 0,25 l Anthrazit



KONISCH-ZYLINDRISCH

**02 200 176 02**  
Schale konisch 10,5 cm, 0,25 L Anthrazit



KONISCH-ZYLINDRISCH

**02 207 176 04**  
Dessertschale konisch 14,5 cm, 0,50 L Bordeaux



KONISCH-ZYLINDRISCH

**02 175 176 02**  
Teekanne zyl. 1,30 L



FINE DINING

**10 017 176 04**  
Teller 17 cm Bordeaux



FINE DINING

**10 024 176 02**  
Teller 24 cm Anthrazit



PURE

**03 210 176 04**  
Teller tief, breiter Rand 26 cm, 0,25 L Bordeaux



CLASSIC

**01 108 072 00**  
Kaffee Obertasse rund 0,25 L  
**01 109 000 00**  
Untertasse weiß 0,20 L / 0,25 L



CLASSIC

**01 144 072 00**  
Becher mit Henkel 0,32 L



BASIC

**04 198 072 00**  
Bol 0,50 L, 13 cm



CLASSIC

**01 207 072 00**  
Dessertschale 16 cm, 0,40 L



CLASSIC

**01 188 072 00**  
Butterdose 250 g



CLASSIC

**01 174 072 00**  
Teekanne rund 1,30 L



PURE

**03 028 072 00**  
Teller flach 28 cm



ACCESSOIRES

**08 342 072 00**  
Schale 32 cm (Cosmos)



ACCESSOIRES

**08 314 072 00**  
Vase zylindrisch 29 cm

GOLDEN FOREST

Teller 28 cm, Kaffeetasse 0,25 l  
Design: Bodo Sperlein, London



CLASSIC

**01 102 017 00**  
Espresso Obertasse rund 0,11 L

**01 103 017 00**  
Untertasse 0,11 L



CLASSIC

**01 108 017 00**  
Kaffee Obertasse rund 0,25 L

**01 109 017 00**  
Untertasse 0,25 L



CLASSIC

**01 210 017 00**  
Schüssel 1,50 L, 21 cm



CLASSIC

**01 151 017 00**  
Gießer rund 0,30 L



CLASSIC

**01 160 017 00**  
Zuckerdose rund 0,25 L



CLASSIC

**01 174 017 00**  
Teekanne rund 1,30 L



PURE

**03 028 017 00**  
Teller flach 28 cm



CLASSIC

**01 026 017 00**  
Teller flach 26,5 cm



CLASSIC

**01 220 017 00**  
Platte oval 34 cm

**GOLDEN LANE**

Teller 28 cm, Teller 21 cm, Kaffeetasse 0,25 L mit Untertasse  
Goldlinie 2 mm  
Design: Dibbern Design Studio



**GOLDEN PEARLS**

Teller 32 cm, Teller tief 22,5 cm,  
Becher 0,32 l, Kaffeetasse 0,25 l  
Design: Bodo Sperlein, London



CLASSIC / PURE GOLD

**01 120 020 00**  
Tee Obertasse 0,20 l

**01 109 018 00**  
Untertasse 0,20 l / 0,25 l



CLASSIC

**01 144 020 00**  
Becher mit Henkel 0,32 l



CLASSIC

**01 203 020 00**  
Bol 0,4 l ø 12,5 cm



CLASSIC

**01 151 020 00**  
Gießer rund 0,30 l



CLASSIC

**01 160 020 00**  
Zuckerdose rund 0,25 l



CLASSIC

**01 174 020 00**  
Teekanne rund 1,30 l



CLASSIC

**01 208 020 00**  
Schale 19 cm



CLASSIC

**01 212 020 00**  
Schüssel 24 cm



PURE

**03 028 020 00**  
Teller flach 28 cm

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Dekorverteilungen



**GOLD LEAF**

Teller 28 cm, Teller 21 cm, Teekanne 1,30 L  
Design: Bodo Sperlein, London



CLASSIC

**01 102 088 00**  
Espresso Obertasse rund 0,11 L

**01 103 088 00**  
Untertasse 0,11 L



CLASSIC / PURE

**01 108 088 00**  
Kaffee Obertasse rund 0,25 L

**03 109 088 00**  
Untertasse 0,20 L / 0,25 L



CLASSIC / PURE

**01 120 088 00**  
Tee Obertasse 0,20 L

**03 109 088 00**  
Untertasse 0,20 L / 0,25 L



CLASSIC

**01 151 088 00**  
Gießer rund 0,30 L



CLASSIC

**01 174 088 00**  
Teekanne rund 1,30 L



PURE

**03 055 088 00**  
Teller tief 22,5 cm



PURE

**03 016 088 00**  
Teller flach 16 cm



PURE

**03 021 088 00**  
Teller flach 21 cm



PURE

**03 028 088 00**  
Teller flach 28 cm

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Dekorverteilungen





## HERITAGE

Teller 24 cm Mint, Untertasse Rosé,  
Kaffeetasse Mint, Espressotasse Gold  
Design: Dibbern Design Studio



### HERITAGE

**14 102 017 00**  
Espresso Obertasse 0,10 L | Gold

**14 103 017 00**  
Untertasse 0,10 L | Gold



### HERITAGE

**14 120 017 01**  
Kaffee/Tee Obertasse 0,20 L | Rosé

**14 109 017 01**  
Untertasse 0,20 L | Rosé



### HERITAGE

**14 120 017 02**  
Kaffee/Tee Obertasse 0,20 L | Mint

**14 109 017 02**  
Untertasse 0,20 L | Mint



### PURE

**03 021 017 02**  
Teller flach 21 cm | Mint



### PURE

**03 024 017 01**  
Teller flach 24 cm | Rosé



### PURE

**03 021 017 00**  
Teller 21 cm | Gold



### CLASSIC

**01 186 017 01**  
Tortenplatte auf Fuß 24 cm | Rosé



### PURE

**01 186 017 02**  
Tortenplatte auf Fuß 24 cm | Mint



### PURE

**03 269 017 00**  
Etagere mit Teller 16 & 21 cm | Gold



**IMPRESSION**

Blume blau, gelb, rot und Mohn  
Design: Dibbern Design Studio



CLASSIC

**01 102 002 00**  
Espresso Obertasse rund 0,11 L | Blume blau  
**01 103 000 00**  
Untertasse weiß 0,11 L



CLASSIC

**01 108 002 01**  
Kaffee Obertasse rund 0,25 L | Blume gelb  
**01 109 000 00**  
Untertasse weiß 0,25 L



KONISCH-ZYLINDRISCH

**02 108 002 03**  
Kaffee Obertasse zyl. 0,25 L | Mohn  
**02 109 000 00**  
Untertasse zyl. weiß 0,25 L



CLASSIC

**01 190 002 02**  
Eierbecher mit Fuß | Blume rot



CLASSIC

**01 144 002 00**  
Becher mit Henkel 0,32 L | Blume blau



CLASSIC

**01 174 002 01**  
Teekanne rund 1,30 L | Blume gelb



CLASSIC

**01 016 002 03**  
Teller 21 cm | Mohn



CLASSIC

**01 028 002 00**  
Teller 28 cm | Blume blau



CLASSIC

**01 055 002 01**  
Teller tief 23 cm | Blume gelb



CLASSIC

**01 130 116 00**  
Espresso Obertasse Vienna 0,11 L

**01 103 116 00**  
Untertasse 0,11 L



FINE DINING / CLASSIC

**10 112 116 00**  
Kaffee Obertasse 0,28 L

**01 113 116 00**  
Untertasse 0,28 L / 0,32 L



CLASSIC

**01 200 116 00**  
Schale 10 cm, 0,20 L



CLASSIC

**01 151 116 00**  
Gießer rund 0,30 L



CLASSIC

**01 172 116 00**  
Teekanne rund 0,90 L



FINE DINING

**10 220 116 00**  
Platte oval 34 cm



FINE DINING

**10 022 116 00**  
Teller flach 22 cm



FINE DINING

**10 028 116 00**  
Teller flach 28 cm



FINE DINING

**10 032 116 00**  
Teller flach 32 cm

**METROPOLITAN ANTHRAZIT**

Teller 28 cm, Teller tief 25 cm, Teller 22 cm  
Design: Dibbern Design Studio



CLASSIC

**01 130 116 01**  
Espresso Obertasse Vienna 0,11 L

**01 103 116 01**  
Untertasse 0,11 L



FINE DINING / CLASSIC

**10 112 116 01**  
Kaffee Obertasse 0,28 L

**01 113 116 01**  
Untertasse 0,28 L / 0,32 L



CLASSIC

**01 200 116 01**  
Schale 10 cm, 0,20 L



CLASSIC

**01 151 116 01**  
Gießer rund 0,30 L



CLASSIC

**01 172 116 01**  
Teekanne rund 0,90 L



FINE DINING

**10 220 116 01**  
Platte oval 34 cm



FINE DINING

**10 022 116 01**  
Teller flach 22 cm



FINE DINING

**10 028 116 01**  
Teller flach 28 cm




FINE DINING

**10 032 116 01**  
Teller flach 32 cm

**METROPOLITAN GOLD**

Teller 28 cm, Teller 22 cm  
Design: Dibbern Design Studio



CLASSIC

**01 102 106 00**  
GOLDRAUSCH  
Espresso Obertasse rund 0,11 L

**01 103 111 03**  
ORNAMENT GOLD/SCHWARZ  
Untertasse 0,11 L



CLASSIC / PURE

**01 108 106 00**  
GOLDRAUSCH  
Kaffee Obertasse rund 0,25 L

**03 109 111 03**  
ORNAMENT GOLD/SCHWARZ  
Untertasse 0,25 L



PURE

**03 144 106 00**  
GOLDRAUSCH  
Becher ohne Henkel 0,25 L



ASIA

**04 194 106 00**  
GOLDRAUSCH  
Dip-Schale rund 8 cm



ASIA

**04 195 106 00**  
GOLDRAUSCH  
Dip-Schale oval 13,5 cm



MOTION

**09 207 106 00**  
GOLDRAUSCH  
Schale oval 0,30 L, 14 cm



PURE

**03 021 111 03**  
ORNAMENT GOLD/SCHWARZ  
Teller flach 21 cm



PURE

**03 028 111 03**  
ORNAMENT GOLD/SCHWARZ  
Teller flach 28 cm



PURE


**03 032 111 03**  
ORNAMENT GOLD/SCHWARZ  
Teller flach 32 cm

ORNAMENT GOLD/SCHWARZ

Teller 32 cm, Teller 21 cm  
Untertasse 0,20 L / 0,25 L  
Design: Dibbern Design Studio

GOLDRAUSCH

Kaffeetasse 0,25 L  
Espressotasse 0,11 L  
Design: Dibbern Design Studio



ASIA

**04 194 119 00**  
PLATINUM  
Dip-Schale rund 8 cm



PURE

**03 144 119 00**  
PLATINUM  
Becher ohne Henkel 0,25 L



CLASSIC / PURE

**01 108 005 00**  
PLATIN LANE  
Kaffee Obertasse rund 0,25 L

**03 109 123 01**  
PALACE PLATIN  
Untertasse 0,25 L



ASIA

**04 195 119 00**  
PLATINUM  
Dip-Schale oval 13,5 cm



MOTION

**09 207 119 00**  
PLATINUM  
Schale oval 0,30 L, 14 cm



FINE DINING

**10 017 123 01**  
PALACE PLATIN  
Teller flach 17 cm



FINE DINING

**10 024 123 01**  
PALACE PLATIN  
Teller flach 24 cm



FINE DINING

**10 028 123 01**  
PALACE PLATIN  
Teller flach 28 cm



FINE DINING

**10 032 123 01**  
PALACE PLATIN  
Teller flach 32 cm

**PALACE PLATIN**

Teller 28 cm, Teller 24 cm, Untertasse 0,20 l / 0,25 l  
Design: Dibbern Design Studio

**PLATINUM**

Kaffeetasse 0,25 L  
Design: Dibbern Design Studio



PARADIES

Teller 32 cm  
Design: Lina Ekstrand, Schweden



ZYLINDRISCH

**02 102 169 00**  
Espresso Obertasse 0,10 L

**02 110 169 00**  
Untertasse flach 0,10 L



ZYLINDRISCH

**02 108 169 00**  
Kaffee Obertasse 0,25 L

**02 111 169 00**  
Untertasse flach 0,25 L



CLASSIC / PURE

**01 108 169 00**  
Kaffee Obertasse rund 0,25 L

**03 109 169 00**  
Untertasse 0,25 L



CLASSIC

**01 144 169 00**  
Becher mit Henkel 0,32 L



CLASSIC

**01 207 169 00**  
Dessertschale 16 cm



PURE

**03 055 169 00**  
Teller tief 22,5 cm



PURE

**03 021 169 00**  
Teller flach 21 cm



PURE

**03 028 169 00**  
Teller flach 28 cm



PURE

**03 182 169 00**  
Platte 15 x 32 cm

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Dekorverteilungen



**PASTELL**

Teller 21 cm  
Design: Dibbern Design Studio



CLASSIC

**01 102 000 00**  
Espresso Obertasse rund 0,11 L | Weiß  
**01 103 115 06**  
Untertasse 0,11 L | Hellblau



CLASSIC / PURE

**01 108 000 00**  
Kaffee Obertasse rund 0,25 L | Weiß  
**03 109 115 04**  
Untertasse 0,25 L | Puder



PURE

**03 016 115 03**  
Teller flach 16 cm | Sand



ZYLINDRISCH

**02 102 115 22**  
Espresso Obertasse zyl. 0,10 L | Mint  
**02 110 115 02**  
Untertasse 0,10 L flach | Mint



ZYLINDRISCH

**02 108 115 20**  
Kaffee Obertasse zyl. 0,25 L | Hellgrau  
**02 111 115 00**  
Untertasse zyl. 0,25 L flach | Hellgrau



PURE

**03 021 115 04**  
Teller flach 21 cm | Puder



PURE

**03 057 115 00**  
Teller tief breiter Rand 0,40 L, 26 cm | Hellgrau



PURE

**03 028 115 02**  
Teller flach 28 cm | Mint



PURE

**03 032 115 05**  
Teller flach 32 cm | Türkis





**PLATIN LANE**

Teller 28 cm, Teller tief 22,5 cm, Schale 19 cm  
 Platinlinie 2 mm  
 Design: Dibbern Design Studio



CLASSIC

**01 102 005 00**  
 Espresso Obertasse 0,11 L

**01 103 005 00**  
 Untertasse 0,11 L



CLASSIC

**01 151 005 00**  
 Giesser rund 0,30 L



CLASSIC

**01 174 005 00**  
 Teekanne rund 1,30 L



PURE

**03 021 005 00**  
 Teller flach 21 cm



CLASSIC

**01 026 005 00**  
 Teller flach 26,5 cm



PURE

**03 056 005 00**  
 Teller tief breiter Rand 0,25 L, 26 cm



CLASSIC

**01 210 005 00**  
 Schüssel 0,50 L, 21 cm



CLASSIC

**01 220 005 00**  
 Platte oval 34 cm



PURE

**03 220 005 00**  
 Platte oval / Fischplatte 32 cm



**PURPLE TITANIUM**

Espressotasse rund 0,11 L mit Untertasse weiß  
 Kaffeetasse rund 0,25 L mit Untertasse weiß  
 Dip-Schale oval 13,5 cm  
 Becher ohne Henkel 0,25 L  
 Design: Dibbern Design Studio



CLASSIC

**01 102 171 00**  
 Espresso Obertasse rund 0,11 L  
**01 103 000 00**  
 Untertasse 0,11 L | Weiß



CLASSIC / PURE

**01 108 171 00**  
 Kaffee Obertasse rund 0,25 L  
**03 109 000 00**  
 Untertasse 0,20 L / 0,25 L | Weiß



PURE

**03 144 171 00**  
 Becher ohne Henkel 0,25 L



ASIA

**04 194 171 00**  
 Dip-Schale rund 8 cm



ASIA

**04 195 171 00**  
 Dip-Schale oval 13,5 cm



MOTION

**09 207 171 00**  
 Schale oval 0,30 L, 14 cm



ASIA

**04 196 171 00**  
 Schale oval 20 cm

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Dekorverteilungen



CLASSIC

**01 102 014 00**  
Espresso Obertasse rund 0,11 L

**01 103 014 00**  
Untertasse 0,11 L



CLASSIC

**01 108 014 00**  
Kaffee Obertasse rund 0,25 L

**01 109 014 00**  
Untertasse 0,20 L / 0,25 L



ZYLINDRISCH

**02 102 014 00**  
Espresso Obertasse 0,10 L

**02 103 014 00**  
Untertasse 0,10 L



CLASSIC

**01 016 014 00**  
Teller flach 16 cm



CLASSIC

**01 026 014 00**  
Teller flach 26,5 cm



ZYLINDRISCH

**02 108 014 00**  
Kaffee Obertasse 0,25 L

**02 109 014 00**  
Untertasse 0,25 L



CLASSIC

**01 055 014 00**  
Teller tief 23 cm



CLASSIC

**01 031 014 00**  
Teller flach 31 cm



CLASSIC

**01 220 014 00**  
Platte oval 34 cm

SAVOY

Teller 26,5 cm, Teller 21 cm,  
Espressotasse zylindrisch 0,10 L mit Untertasse  
Design: Dibbern Design Studio



**SIMPLICITY**

Teller 21 cm  
Design: Dibbern Design Studio



CLASSIC

**01 102 125 01**  
Espresso Obertasse rund 0,11 L | Gelb  
**01 103 125 01**  
Untertasse 0,11 L | Gelb



CLASSIC / PURE

**01 108 125 02**  
Kaffee Obertasse rund 0,25 L | Rot  
**03 109 125 02**  
Untertasse 0,25 L | Rot



CLASSIC

**01 144 125 03**  
Becher mit Henkel 0,32 L | Violett



ASIA

**04 194 125 07**  
Dip-Schale rund 8 cm | Schwarz



CLASSIC

**01 203 125 08**  
Bol 0,40 L ø 12,5 cm | Orange



PURE

**03 210 125 05**  
Schüssel 1,50 L, 20 cm | Grün



PURE

**03 021 125 10**  
Teller flach 21 cm | Mint



PURE

**03 055 125 03**  
Teller tief 22,5 cm | Violett



PURE

**03 028 125 01**  
Teller flach 28 cm | Gelb



**PURE GOLD**

Teller 26,5 cm  
Design: Dibbern Design Studio

**STARDUST**

Teller 21 cm, Teller 16 cm  
Design: Christiana de Corte, Paris



CLASSIC

**01 102 017 00**  
GOLDEN LANE  
Espresso Obertasse rund 0,11 L

**01 103 113 00**  
STARDUST  
Untertasse 0,11 L



CLASSIC / PURE

**01 108 017 00**  
GOLDEN LANE  
Kaffee Obertasse rund 0,25 L

**03 109 113 00**  
STARDUST  
Untertasse 0,20 L / 0,25 L



PURE

**03 207 113 00**  
STARDUST  
Schale 17 cm, 0,30 L (Delice)



PURE

**03 016 113 00**  
STARDUST  
Teller flach 16 cm



PURE

**03 059 113 00**  
STARDUST  
Teller tief 25 cm (Delice)



PURE

**03 032 113 00**  
STARDUST  
Teller flach 32 cm



CLASSIC

**01 021 018 00**  
PURE GOLD  
Teller flach 21 cm



CLASSIC

**01 026 018 00**  
PURE GOLD  
Teller flach 26,5 cm



PURE

**03 220 113 00**  
STARDUST  
Platte oval / Fischteller 32 cm



**THE ROYAL BLUE**

Teller 26,5 cm, Teller 21 cm, Untertasse 0,20 L / 0,25 L  
Platinlinie 2 mm  
Design: Dibbern Design Studio

**PLATIN LINE**

Kaffeetasse 0,25 L  
Platinlinie 1 mm  
Design: Dibbern Design Studio



CLASSIC

**01 102 004 00**  
PLATIN LINE  
Espresso Obertasse rund 0,11 L

**01 103 012 00**  
Untertasse 0,11 L



CLASSIC

**01 108 004 00**  
PLATIN LINE  
Kaffee Obertasse rund 0,25 L

**01 109 012 00**  
Untertasse 0,25 L



CLASSIC

**01 055 012 00**  
Teller tief 23 cm



CLASSIC

**01 220 012 00**  
Platte oval 34 cm



CLASSIC

**01 016 012 00**  
Teller flach 16 cm




CLASSIC

**01 021 012 00**  
Teller flach 21 cm



CLASSIC

**01 026 012 00**  
Teller flach 26,5 cm



CLASSIC

**01 102 153 00**  
Espresso Obertasse rund 0,11 L

**01 103 153 00**  
Untertasse 0,11 L



CLASSIC / PURE

**01 108 153 00**  
Kaffee Obertasse rund 0,25 L

**03 109 153 00**  
Untertasse 0,25 L



CLASSIC

**01 144 153 00**  
Becher mit Henkel 0,32 L



KONISCH-ZYLINDRISCH

**02 190 153 00**  
Eierbecher konisch



CLASSIC

**01 188 153 00**  
Butterdose 250 g



CLASSIC

**01 203 153 00**  
Bol 0,40 L ø 12,5 cm



PURE

**03 021 153 00**  
Teller flach 21 cm



PURE

**03 032 153 00**  
Teller flach 32 cm



PURE

**03 186 153 00**  
Platte 24 x 32 cm

WILDKRÄUTER

Platte 24 x 32 cm  
Teller 21 cm, Kaffeetasse 0,25 L  
Design: Mario Paecke, Schloß Elmau



WUNDERLAND

Teller 32 cm, Teller 21 cm, Krug 1,6 L  
Design: Lina Ekstrand, Schweden



CLASSIC  
**01 102 166 00**  
Espresso Obertasse rund 0,11 L  
**01 103 166 00**  
Untertasse 0,11 L



CLASSIC / PURE  
**01 108 166 00**  
Kaffee Obertasse rund 0,25 L  
**03 109 166 00**  
Untertasse 0,25 L



CLASSIC  
**01 144 166 00**  
Becher mit Henkel 0,32 L



CLASSIC  
**01 207 166 00**  
Dessertschale 16 cm



PURE  
**03 156 166 00**  
Krug 1,60 L



CLASSIC  
**01 174 166 00**  
Teekanne rund 1,30 L



PURE  
**03 021 166 01**  
Teller flach 21 cm



PURE  
**03 028 166 00**  
Teller flach 28 cm Volldekor



PURE  
**03 055 166 00**  
Teller tief 22,5 cm

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Dekorverteilungen



FRANKREICH  
L'Apogée Courchevel



HAMBURG  
Elbphilharmonie

DEUTSCHLAND  
Lufthansa First Class

HAPAG LLOYD, HAMBURG  
MS Europa 2



Die besonderen Eigenschaften von **DIBBERN FINE BONE CHINA** werden auch von der internationalen Spitzengastronomie und Hotellerie weltweit geschätzt.

Firmeneigene Logos, speziell abgestimmte Farben oder Sonderdekore können individuell entwickelt und ab einer bestimmten Mindestmenge produziert werden.





BAHAMAS	Nassau	Rosewood At Baha Mar
BELGIEN	Brüssel	Senzanome
CHINA	Peking & Shanghai	Bulgari Hotels and Residences
DEUTSCHLAND	Berlin Elmau Frankfurt Hamburg Hamburg Hamburg	Bundeskanzleramt Schloß Elmau Lufthansa First Class MS Europa I & II, Hapag Lloyd Hotel Vier Jahreszeiten The Fontenay Hamburg
FRANKREICH	Cap d'Antibes Courchevel Paris	Hotel du Cap-Eden-Roc L'Apogée Courchevel Céline
GRIECHENLAND	Mykonos	Namos Restaurant by the Sea
GROSSBRITANNIEN	London London London Westhampnett	Hakkasan The Square Restaurant The Connaught Rolls Royce
ITALIEN	Froli Mailand Mailand Rom Solomeo	Fendi Casa Bulgari Hotels and Resorts Park Hyatt Hotel Hassler Roma Brunello Cucinelli
JAPAN	Tokio	Bulgari Restaurant Luca Fantin, Ginza
KASACHSTAN	Astana	The St. Regis Astana
MONACO	Monte Carlo	Monte Carlo Beach Hotel
NEUSEELAND	Queenstown	Matakauri Lodge
ÖSTERREICH	Salzburg Wien	Ikarus Hangar 7 Fabios
POLEN	Warschau	Raffles Europesjski
QATAR	Qatar	Qatar Airways
RUSSLAND	Moskau	Vladimirsky Hall, Kreml
SAUDI ARABIEN	Jeddah Riad	The Ritz-Carlton Jeddah Al Faisaliah Hotel
SCHWEIZ	Andermatt Zermatt Zürich Zürich	The Chedi Andermatt The Omnia The Dolder Grand Hotel Widder
SERBIEN	Belgrad	The Square Nine
SPANIEN	Andalusien Barcelona Mallorca	Finca Cortesin Mandarin Oriental Hotel Castell Son Claret
SÜDAFRIKA	Johannesburg	The Saxon Boutique Hotel
SÜDKOREA	Seoul	JW Marriott Dongdaemun Square
USA	Columbus New York Philadelphia	NetJets Park Hyatt Four Seasons Hotel Philadelphia
V. A. E.	Abu Dhabi Dubai	Rosewood Hotel and Resort The St. Regis

FINE BONE CHINA WEISS





## CLASSIC

01 016 000 00 Teller flach 16 cm  
 01 021 000 00 Teller flach 21 cm  
 01 024 000 00 Teller flach 24 cm  
 01 026 000 00 Teller flach 26,5 cm  
 01 028 000 00 Teller flach 28 cm  
 01 031 000 00 Teller flach 31 cm  
 01 032 000 00 Teller flach 32 cm  
 01 034 000 00 Teller flach 34 cm

## CLASSIC

01 050 000 00 Teller tief 19 cm  
 01 055 000 00 Teller tief 23 cm  
 01 060 000 00 Teller tief 32 cm

## FINE DINING RELIEF

11 017 000 00 Teller flach 17 cm  
 11 022 000 00 Teller flach 22 cm  
 11 024 000 00 Teller flach 24 cm  
 11 028 000 00 Teller flach 28 cm  
 11 032 000 00 Teller flach 32 cm

## FINE DINING RELIEF

11 055 000 00 Teller tief 25 cm



## PURE

03 016 000 00 Teller flach 16 cm  
 03 021 000 00 Teller flach 21 cm  
 03 024 000 00 Teller flach 24 cm  
 03 026 000 00 Teller flach 26 cm  
 03 028 000 00 Teller flach 28 cm  
 03 032 000 00 Teller flach 32 cm

## PURE

03 208 000 00 Schale 19 cm, 0,40 L  
 03 055 000 00 Teller tief 22,5 cm  
 03 064 000 00 Pastateller tief 26 cm

## GRAND DINING

13 017 000 00 Teller flach 17 cm  
 13 024 000 00 Teller flach 24 cm  
 13 028 000 00 Teller flach 28 cm  
 13 032 000 00 Teller flach 32 cm

## GRAND DINING

13 025 000 00 Gourmet-Teller 25 cm



## FINE DINING

10 017 000 00 Teller flach 17 cm  
 10 022 000 00 Teller flach 22 cm  
 10 024 000 00 Teller flach 24 cm  
 10 028 000 00 Teller flach 28 cm  
 10 030 000 00 Teller flach 30 cm  
 10 032 000 00 Teller flach 32 cm

## FINE DINING

10 055 000 00 Teller tief 25 cm



PURE

**03 031 000 00**  
Gourmet-Teller flach 31 cm



PURE

**03 041 000 00**  
Teller 28 cm Quarrée

**03 042 000 00**  
Teller 32 cm Quarrée



CLASSIC

**01 218 000 00**  
Beilage oval 24 cm



CLASSIC

**01 220 000 00**  
Platte oval 34 cm

**01 222 000 00**  
Platte oval 39 cm



PURE

**03 056 000 00**  
Teller tief breiter Rand 26 cm, 0,25 L



PURE

**03 060 000 00**  
Teller tief breiter Rand 30 cm, 0,30 L



FINE DINING

**10 220 000 00**  
Platte oval 34 cm

**10 222 000 00**  
Platte oval 39 cm



FINE DINING RELIEF

**11 220 000 00**  
Platte oval 34 cm

**11 222 000 00**  
Platte oval 39 cm



PURE

**03 057 000 00**  
Teller tief breiter Rand 26 cm, 0,40 L



PURE

**03 217 000 00**  
Beilage oval 15 cm



PURE

**03 218 000 00**  
Beilage / Teller oval 24 cm

**03 219 000 00**  
Platte / Teller oval 28 cm



PURE

**03 220 000 00**  
Platte oval / Fischteller 32 cm

**03 222 000 00**  
Platte oval 39 cm



## MOTION

**09 217 000 00**  
Beilage oval 15 cm



## MOTION

**09 021 000 00**  
Teller oval 21 cm



## MOTION

**09 028 000 00**  
Teller / Platte oval 28 cm  
  
**09 032 000 00**  
Teller / Platte oval 32 cm



## CONTEMPORARY

**12 022 000 00**  
Teller flach 22 cm



## CONTEMPORARY

**12 028 000 00**  
Teller flach 28 cm



## COSMOS

**08 340 000 00**  
Schale Mini 6 cm



## COSMOS

**08 341 000 00**  
Schale flach 26 cm



## COSMOS

**08 342 000 00**  
Schale flach 32 cm



## BASIC

**03 312 000 00**  
Teller / Schale 12 cm



## BASIC

**03 315 000 00**  
Teller / Schale 15 cm



## BASIC

**03 320 000 00**  
Teller Basic 20 cm  
**03 324 000 00**  
Teller Basic 24 cm



## BASIC

**03 328 000 00**  
Teller Basic 28 cm



## ZYLINDRISCH-KONKAV

**02 271 000 00**  
Schale zylindrisch-konkav,  
Höhe: 2,5 cm, ø 9 cm



## KONKAV

**02 022 000 00**  
Teller konkav 22 cm



## KONKAV

**02 028 000 00**  
Teller konkav 28 cm



## COUPE

**03 424 000 00**  
Schale Coupe 24 cm



## COUPE

**03 427 000 00**  
Teller / Schale Coupe 27 cm



## COUPE

**03 433 000 00**  
Schale Coupe 33 cm



## CLASSIC

**01 182 000 00**  
Platte 15 x 32 cm



## PURE

**03 181 000 00**  
Platte 15 x 25 cm



## PURE

**03 182 000 00**  
Platte 15 x 32 cm



## ASIA LINE

**04 080 000 00**  
Teller quadratisch 18,5 cm



## ASIA LINE

**04 082 000 00**  
Teller quadratisch 23 cm




## PURE

**03 184 000 00**  
Welcome-Plate 14 x 23 cm



## PURE

**03 183 000 00**  
Welcome-Plate 15 x 25 cm



## PURE

**03 185 000 00**  
Platte 16 x 27 cm



## PURE

**03 186 000 00**  
Platte 24 x 32 cm

TASSEN & BECHER







## CLASSIC

**01 102 000 00**  
Espressotasse rund 0,11 L

**01 103 000 00**  
Untertasse 0,11 L



## CLASSIC

**01 106 000 00**  
Kaffeetasse rund 0,20 L

**01 109 000 00**  
Untertasse 0,20 L / 0,25 L



## CLASSIC

**01 108 000 00**  
Kaffeetasse rund 0,25 L

**01 109 000 00**  
Untertasse 0,20 L / 0,25 L



## CLASSIC / PURE

**01 108 000 00**  
Kaffeetasse rund **Classic** 0,25 L

**03 109 000 00**  
Untertasse **Pure** 0,20 L / 0,25 L



## CLASSIC

**01 144 000 00**  
Becher mit Henkel 0,32 L



## CLASSIC

**01 144 000 00**  
Becher mit Henkel 0,32 L

**01 145 000 00**  
Becher Untertasse 0,32 L



## CLASSIC

**01 120 000 00**  
Teetasse 0,20 L

**01 109 000 00**  
Untertasse 0,20 L / 0,25 L



## CLASSIC

**01 112 000 00**  
Café au lait Tasse 0,32 L

**01 113 000 00**  
Untertasse 0,28 L / 0,32 L



## CLASSIC

**01 116 000 00**  
Grand Tasse 0,40 L

**01 117 000 00**  
Untertasse 0,40 L



## ZYLINDRISCH

**02 148 000 00**  
Becher mit Henkel zylindrisch 0,30 L



## ZYLINDRISCH

**02 149 000 00**  
Becher mit Henkel zylindrisch 0,45 L



## KONISCH

**02 145 000 00**  
Becher konisch 0,30 L



## PURE

**03 144 000 00**  
Becher ohne Henkel Pure 0,25 L



## CLASSIC

**01 130 000 00**  
Espressotasse Vienna 0,11 L

**01 103 000 00**  
Untertasse 0,11 L



## CLASSIC

**01 134 000 00**  
Bechertasse Vienna 0,25 L

**01 109 000 00**  
Untertasse 0,20 L / 0,25 L



## CLASSIC

**01 138 000 00**  
Bechertasse Vienna 0,32 L

**01 113 000 00**  
Untertasse 0,28 L / 0,32 L



## FINE DINING / CLASSIC

**10 112 000 00**  
Kaffeetasse 0,28 L

**01 113 000 00**  
Untertasse **Classic** 0,28 L / 0,32 L



## CLASSIC

**01 140 000 00**  
Espressotasse Classico 0,11 L

**01 103 000 00**  
Untertasse 0,11 L



## CLASSIC

**01 142 000 00**  
Kaffeetasse Classico 0,18 L

**01 109 000 00**  
Untertasse 0,20 L / 0,25 L



## ZYLINDRISCH

**02 102 000 00**  
Espressotasse zylindrisch 0,10 L

**02 103 000 00**  
Untertasse zylindrisch 0,10 L



## ZYLINDRISCH

**02 108 000 00**  
Kaffeetasse zylindrisch 0,25 L

**02 109 000 00**  
Untertasse zylindrisch 0,25 L



## ZYLINDRISCH / GRAND DINING

**02 108 000 00**  
Kaffeetasse zylindrisch 0,25 L

**13 017 000 00**  
Untertasse Grand Dining 0,25 L



## HOTEL

**06 102 000 00**  
Espressotasse stapelbar 0,11 L

**06 103 000 00**  
Untertasse 0,11 L



## HOTEL

**06 106 000 00**  
Kaffeetasse stapelbar 0,16 L

**06 109 000 00**  
Kombi-Untertasse 0,16 L / 0,25 L



## HOTEL

**06 108 000 00**  
Kaffeetasse stapelbar 0,25 L

**06 109 000 00**  
Kombi-Untertasse 0,16 L / 0,25 L



## ZYLINDRISCH

**02 102 000 00**  
Espressotasse zylindrisch 0,10 L

**02 110 000 00**  
Untertasse zylindrisch flach 0,10 L



## ZYLINDRISCH

**02 108 000 00**  
Kaffeetasse zylindrisch 0,25 L

**02 111 000 00**  
Untertasse zylindrisch flach 0,25 L



## ZYLINDRISCH

**02 112 000 00**  
Café au lait Tasse zylindrisch 0,35 L

**02 113 000 00**  
Untertasse zylindrisch flach 0,35 L



## HOTEL

**06 124 000 00**  
Suppentasse stapelbar 0,16 L

**06 109 000 00**  
Kombi-Untertasse 0,16 L / 0,25 L



## HOTEL

**06 126 000 00**  
Suppentasse stapelbar 0,25 L

**06 109 000 00**  
Kombi-Untertasse 0,16 L / 0,25 L



## CLASSIC

**01 128 000 00**  
Suppentasse 0,32 L

**01 113 000 00**  
Untertasse 0,28 L / 0,32 L



## HERITAGE

**14 102 000 00**  
Espressotasse 0,10 L

**14 103 000 00**  
Untertasse 0,10 L



## HERITAGE

**14 120 000 00**  
Kaffeetasse 0,20 L

**14 109 000 00**  
Untertasse 0,20 L



## ASIA LINE

**04 120 000 00**  
Chinesische Teetasse dreiteilig 0,16 L

**04 122 000 00**  
Chinesische Teetasse dreiteilig 0,21 L



## CLASSIC / RELIEF

**01 102 000 00**  
Espressotasse **Classic** glatt 0,11 L

**11 103 000 00**  
Untertasse rund **Relief** 0,11 L



## CLASSIC / RELIEF

**01 108 000 00**  
Kaffeetasse **Classic** glatt 0,25 L

**11 109 000 00**  
Untertasse rund **Relief** 0,20 L / 0,25 L



## ZYLINDRISCH / RELIEF

**11 102 000 00**  
Espressotasse **Zylindrisch** 0,10 L

**11 110 000 00**  
Untertasse zyl. flach **Relief** 0,10 L



## ZYLINDRISCH / RELIEF

**11 108 000 00**  
Kaffeetasse **Zylindrisch** 0,25 L

**11 111 000 00**  
Untertasse zyl. flach **Relief** 0,25 L

KANNEN & KRÜGE





CLASSIC

**01 176 000 00**  
Kaffeekanne rund 0,35 L



CLASSIC

**01 178 000 00**  
Kaffeekanne rund 1,40 L



HOTEL

**06 171 000 00**  
Teekanne 0,45 L

**06 810 000 00**  
Teesieb für Teekanne 0,45 L



CLASSIC

**01 181 000 00**  
Stövchen 13 cm



CLASSIC

**01 180 000 00**  
Stövchen 15 cm



CLASSIC

**01 160 000 00**  
Zuckerdose rund 0,25 L



CLASSIC

**01 170 000 00**  
Teekanne rund 0,40 L



CLASSIC

**01 172 000 00**  
Teekanne rund 0,90 L



CLASSIC

**01 174 000 00**  
Teekanne rund 1,30 L



PURE

**03 155 000 00**  
Krug 0,50 L



PURE

**03 156 000 00**  
Krug 1,60 L



HOTEL

**06 149 000 00**  
Portionsgießer 0,05 L



HOTEL

**06 150 000 00**  
Portionsgießer 0,10 L



CLASSIC

**01 151 000 00**  
Gießer rund 0,30 L



CLASSIC

**01 152 000 00**  
Krug rund 0,50 L



FINE DINING

**10 235 000 00**  
Sauciere Obere 0,20 L

**10 236 000 00**  
Sauciere Untere 0,20 L



FINE DINING

**10 232 000 00**  
Sauciere Obere 0,45 L

**10 234 000 00**  
Sauciere Untere 0,45 L



CLASSIC

**01 232 000 00**  
Sauciere Obere 0,48 L

**01 234 000 00**  
Sauciere Untere 0,48 L



ZYLINDRISCH

**02 157 000 00**  
Gießer zylindrisch 0,08 L



ZYLINDRISCH

**02 156 000 00**  
Gießer zylindrisch 0,15 L



ZYLINDRISCH

**02 153 000 00**  
Gießer zylindrisch 0,25 L



ZYLINDRISCH

**02 155 000 00**  
Krug zylindrisch 0,50 L



KONISCH

**02 150 000 00**  
Gießer konisch 0,15 L



KONISCH

**02 151 000 00**  
Gießer konisch 0,25 L



KONISCH

**02 152 000 00**  
Krug konisch 0,50 L



KONISCH

**02 154 000 00**  
Krug konisch 1 L



ZYLINDRISCH

**02 173 000 00**  
Kaffeekanne zylindrisch 0,40 L



ZYLINDRISCH

**02 179 000 00**  
Kaffeekanne zylindrisch 1,20 L



ZYLINDRISCH

**02 162 000 00**  
Zuckerdose zylindrisch 0,25 L



KONISCH

**02 159 000 00**  
Gießer konisch mit Deckel 0,25 L



KONISCH

**02 176 000 00**  
Kaffeekanne konisch 0,50 L



KONISCH

**02 160 000 00**  
Zuckerdose konisch 0,24 L



ZYLINDRISCH

**02 171 000 00**  
Teekanne zylindrisch 0,50 L




ZYLINDRISCH


**02 175 000 00**  
Teekanne zylindrisch 1,30 L

SCHALEN & SCHÜSSELN






PURE	CLASSIC	CLASSIC	CLASSIC	KONISCH	HOTEL	HOTEL	HOTEL
<b>03 200 000 00</b> Schale 10 cm, 0,20 L	<b>01 200 000 00</b> Schale 10 cm, 0,20 L	<b>01 199 000 00</b> Schale 8 cm, 0,13 L	<b>01 203 000 00</b> Bol 12,5 cm, 0,40 L	<b>02 200 000 00</b> Schale konisch 10,5 cm, 0,25 L	<b>06 256 000 00</b> Behälter zylindrisch flach Höhe: 3,5 cm, ø 7 cm, 0,10 L	<b>06 255 000 00</b> Behälter zylindrisch Höhe: 5,5 cm, ø 5,5 cm, 0,10 L	<b>06 800 000 00</b> Teesiebhalter Höhe: 7,5 cm, ø 7 cm, 0,25 L
<b>03 203 000 00</b> Bol 15 cm, 0,55 L		<b>01 201 000 00</b> Schale 9,5 cm, 0,25 L		<b>02 207 000 00</b> Dessertschale konisch 14,5 cm, 0,50 L			
		<b>01 202 000 00</b> Schale 10,5 cm, 0,32 L					



BASIC	BASIC	BASIC	BASIC	ASIA LINE	ASIA LINE	ASIA LINE
<b>03 312 000 00</b> Teller / Schale 12 cm	<b>03 315 000 00</b> Teller / Schale 15 cm	<b>04 198 000 00</b> Bol 0,50 L, 13 cm	<b>04 199 000 00</b> Bol 0,75 L, 17,5 cm	<b>04 195 000 00</b> Dip-Schale oval 13,5 cm	<b>04 196 000 00</b> Schale oval 20 cm	<b>04 197 000 00</b> Tapas Schale oval 13,5 cm



ASIA LINE	ASIA LINE	ASIA LINE	ASIA LINE	PURE	ASIA LINE	ASIA LINE	ASIA LINE
<b>04 206 000 00</b> Chinesische Suppenschale 11,5 cm, 0,30 L	<b>04 204 000 00</b> Chinesische Suppenschale 14 cm, 0,45 L	<b>04 208 000 00</b> Chinesische Suppenschale 16 cm, 0,55 L	<b>04 208/206/204 000 00</b> Chinesische Suppenschale 11,5 cm / 14 cm / 16 cm	<b>03 054 000 00</b> Mini-Teller tief breiter Rand 13,5 cm, 0,10 L	<b>04 194 000 00</b> Dip-Schale rund 8 cm	<b>04 200 000 00</b> Dip-Schale flach 10 cm	<b>04 202 000 00</b> Reisschale 13,5 cm, 0,40 L
<b>04 205 000 00</b> Deckel für Suppenschale 11,5 cm	<b>04 203 000 00</b> Deckel für Suppenschale 14 cm	<b>04 207 000 00</b> Deckel für Suppenschale 16 cm					



## DELICE

**03 143 000 00**  
Becher 0,20 l, Höhe: 7 cm



## DELICE

**03 207 000 00**  
Schale 17 cm, 0,30 l



## DELICE

**03 059 000 00**  
Teller tief 25 cm

**03 058 000 00**  
Teller tief 30 cm



## ASIA LINE

**04 225 000 00**  
Schale quadratisch 12 x 12 cm



## ASIA LINE

**04 226 000 00**  
Schale quadratisch 16 x 16 cm



## MOTION

**09 143 000 00**  
Becher / Schale 0,25 L



## MOTION

**09 207 000 00**  
Schale oval 14 cm, 0,30 L



## MOTION

**09 208 000 00**  
Schale oval 18 cm, 0,60 L

**09 210 000 00**  
Schale oval 24 cm, 1 L



## CLASSIC

**01 807 000 00**  
Auflaufform oval 18 x 15 x 3 cm



## CLASSIC

**01 809 000 00**  
Auflaufform oval 19 x 12 x 3 cm



## CLASSIC

**01 810 000 00**  
Auflaufform 19 x 17 x 4 cm



## COSMOS

**08 340 000 00**  
Schale Mini 6 cm



## COSMOS

**08 341 000 00**  
Schale flach 26 cm



## COSMOS

**08 342 000 00**  
Schale flach 32 cm



## COUPE

**03 424 000 00**  
Schale Coupe 24 cm



## COUPE

**03 427 000 00**  
Teller/ Schale Coupe 27 cm



## COUPE

**03 433 000 00**  
Schale Coupe 33 cm





CLASSIC

**01 210 000 00**  
Schüssel 21 cm, 1,50 L



CLASSIC

**01 212 000 00**  
Schüssel 24 cm, 2 L



CLASSIC

**01 214 000 00**  
Schüssel 28 cm, 3,80 L



CLASSIC

**01 207 000 00**  
Dessertschale 16 cm, 0,40 L



CLASSIC

**01 208 000 00**  
Schale 19 cm, 0,40 L



PURE

**03 065 000 00**  
Pastaschale 33 cm



PURE

**03 210 000 00**  
Schüssel 20 cm, 1,50 L



PURE

**03 212 000 00**  
Schüssel 23 cm, 2,50 L



PURE

**03 214 000 00**  
Schüssel 26 cm, 4 L



ZYLINDRISCH

**02 211 000 00**  
Schüssel zylindrisch 16 cm, 1 L



ZYLINDRISCH

**02 213 000 00**  
Schüssel zylindrisch 20 cm, 2 L



ZYLINDRISCH

**02 215 000 00**  
Schüssel zylindrisch 23 cm, 3 L



KONISCH

**02 210 000 00**  
Schüssel konisch 18 cm, 1 L



KONISCH

**02 212 000 00**  
Schüssel konisch 23 cm, 2 L



KONISCH

**02 214 000 00**  
Schüssel konisch 28 cm, 4 L



RELIEF

**11 211 000 00**  
Schüssel zylindrisch 16 cm, 1 L



RELIEF


**11 213 000 00**  
Schüssel zylindrisch 20 cm, 2 L



RELIEF

**11 215 000 00**  
Schüssel zylindrisch 23 cm, 3 L

SPECIALS





TABLETT (2 Spiegel)

**02 186 000 00**  
Tablett 12 x 25 cm



ZUBEHÖR (2 Spiegel)

**02 180 000 00**  
Schale 0,18 L für Tablett



ZUBEHÖR (2 Spiegel)

**02 290 000 00**  
Karaffe 0,20 L



ZUBEHÖR (3-4 Spiegel)

**02 182 000 00**  
Schale konisch, ø 7 cm




ZUBEHÖR (3-4 Spiegel)

**02 181 000 00**  
Schale zylindrisch,  
Höhe: 3 cm, ø 5 cm, 0,20 L



ZUBEHÖR (3-4 Spiegel)

**02 190 000 00**  
Eierbecher konisch



TABLETT (3 Spiegel)

**02 184 000 00**  
Tablett 13 x 26 cm



TABLETT (4 Spiegel)

**02 185 000 00**  
Tablett 13 x 34 cm



ZUBEHÖR (3-4 Spiegel)

**02 272 000 00**  
Schale zylindrisch-konkav,  
Höhe: 3 cm, ø 5 cm



ZUBEHÖR (3-4 Spiegel)

**02 273 000 00**  
Schale zylindrisch-konkav,  
Höhe: 5 cm, ø 5 cm



ZUBEHÖR (3-4 Spiegel)

**02 157 000 00**  
Gießer zylindrisch 0,08 L



ZUBEHÖR (3-4 Spiegel)

**01 102 000 00**  
Espressotasse rund 0,11 L



ZUBEHÖR (3-4 Spiegel)

**01 130 000 00**  
Espressotasse Vienna 0,11 L



ZUBEHÖR (3-4 Spiegel)

**01 140 000 00**  
Espressotasse Classico 0,11 L



ZUBEHÖR (3-4 Spiegel)

**06 102 000 00**  
Espressotasse stapelbar 0,11 L



ZUBEHÖR (3-4 Spiegel)

**06 105 000 00**  
Amuse bouche /  
Arabische Kaffeetasse 0,08 L



ZUBEHÖR (3-4 Spiegel)

**04 194 000 00**  
Dip-Schale ø 8 cm



CLASSIC

**01 190 000 00**  
Eierbecher mit Fuß



CLASSIC

**01 191 000 00**  
Eierbecher flach



KONISCH

**02 190 000 00**  
Eierbecher konisch



CLASSIC

**01 250 000 00**  
Cloche ø 13 cm für Teller tief 19 cm Classic



CLASSIC

**01 251 000 00**  
Cloche ø 17 cm für Teller tief 23 cm Classic



CLASSIC

**01 252 000 00**  
Cloche ø 20 cm für Teller flach 28 cm Classic



ASIA LINE

**04 270 000 00**  
Stäbchenbänkchen



ASIA LINE

**04 273 000 00**  
Suppenlöffel



ASIA LINE

**04 271 000 00**  
Amuse Bouche / Gourmet-Löffel



CLASSIC

**01 230 000 00**  
Deckelschüssel 2 L



CLASSIC

**01 231 000 00**  
Terrine 2,95 L



CLASSIC

**01 187 000 00**  
Butterdose 125 g



CLASSIC

**01 188 000 00**  
Butterdose 250 g



## CLASSIC

**01 281 000 00**  
Serviettenring rund  
Breite: 5 cm, ø innen: 4,5 cm



## CLASSIC

**01 242 000 00**  
Salzstreuer 4,5 cm

**01 243 000 00**  
Pfefferstreuer 4,5 cm



## STAPELASCHENBECHER

**06 327 000 00**  
Stapel-Aschenbecher rund 10 cm



## STAPELASCHENBECHER

**06 333 000 00**  
Deckel für Stapel-Aschenbecher rund 10 cm



## PURE

**03 269 000 00**  
Etagere mit Teller 16 & 21 cm




## PURE

**03 270 000 00**  
Etagere mit Teller 16, 21 & 28 cm



## ASCHENBECHER

**08 320 000 00**  
Aschenbecher quadratisch 12 x 12 cm



## ASCHENBECHER

**08 324 000 00**  
Zigarren-Aschenbecher quadratisch 17 x 17 cm



## ASCHENBECHER

**08 326 000 00**  
Zigarren-Aschenbecher rechteckig 21 x 23 cm



## CLASSIC

**01 186 000 00**  
Tortenplatte mit Fuß 24 cm



## CLASSIC

**01 184 000 00**  
Tortenplatte mit Fuß 32 cm



## CLASSIC

**01 185 000 00**  
Tortenplatte 32 cm



## LEUCHTER

**08 283 000 00**  
Leuchter 10 cm



## VASE

**08 350 000 00**  
Vase Klassik 10 cm

**08 370 000 00**  
Vase Klassik 10 cm Bisquit



## VASE

**08 302 000 00**  
Vase Klassik 18 cm



## VASE

**08 304 000 00**  
Vase Klassik 30 cm



## VASE

**08 306 000 00**  
Vase konisch 8 cm, ø 7,5 cm



## VASE

**08 308 000 00**  
Vase konisch 10 cm, ø 9 cm



## VASE

**08 310 000 00**  
Vase konisch 20 cm, ø 17,5 cm



## VASE

**08 352 000 00**  
Vase Milano 13 cm

**08 372 000 00**  
Vase Milano 13 cm Bisquit



## VASE

**08 353 000 00**  
Vase Verona 14 cm

**08 373 000 00**  
Vase Verona 14 cm Bisquit



## VASE

**08 356 000 00**  
Vase Verona 30 cm

**08 376 000 00**  
Vase Verona 30 cm Bisquit



## VASE

**08 351 000 00**  
Vase Venezia 11 cm

**08 371 000 00**  
Vase Venezia 11 cm Bisquit



## VASE

**08 355 000 00**  
Vase Venezia 25 cm

**08 375 000 00**  
Vase Venezia 25 cm Bisquit



## VASE

**08 300 000 00**  
Kugelvase 14 cm



## VASE


**08 354 000 00**  
Vase Como 19 cm

**08 374 000 00**  
Vase Como 19 cm Bisquit



## VASE

**08 312 000 00**  
Vase zylindrisch 21 cm, ø 6 cm



## VASE

**08 314 000 00**  
Vase zylindrisch 29 cm, ø 14 cm

DIBBERN GmbH  
Postfach 1163, 22933 Bargteheide  
Heinrich-Hertz-Straße 1, 22941 Bargteheide, Deutschland  
Tel.: + 49 (0)4532 2851 0 | Fax: + 49 (0)4532 2851 50/55  
info@dibbern.de | www.dibbern.de

**DIBBERN – FINE BONE CHINA KATALOG**  
© 2019 DIBBERN GmbH

